

Android™の場合




1

ホーム画面のメニューボタンを押し、設定をタップします。



5

自動検索されたSSIDの中からご使用になるSSIDを選択します。




2

【無線とネットワーク】を選択します。



6

【パスワード】に暗号化キーを入力し、**【接続】**を選択します。



3

【Wi-Fi設定】を選択します。



7

Wi-Fiネットワークで接続されたネットワーク名の下に**【接続】**と表示され、画面上部にが表示されます。

ブラウザを起動し、インターネット接続が確認できたら完了です。



4

【Wi-Fi】を選択し、ONにします。

